

## FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN



**b** Haakcontact onder de hoorn  
(Alleen zichtbaar met afgenomen hoorn)

**a** Deur openertoets

**c** Telefoonhoorn

**d** Kronkelsnoer met RJ-connectoren

### WERKINGS OMSCHRIJVING

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.

**Wenst u de bezoeker niet toe te laten;** hang de hoorn **c** weer terug, de installatie is weer in rust.

**Wenst u de bezoeker wel toe te laten;** druk kort (ca. 1 seconde) op toets **a**, hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

**Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten:** U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**