

TEKNA Monitor

UNO / UNO COLOR

FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN



a Zwart-wit beeldbuis of tft **kleur** scherm.

b Telefoonhoorn.

c Niet in gebruik.

d Niet in gebruik.

e Led lampje (Lampje uit = niet bereikbaar)

f Zelfoproep toets.

g Deuropener & aan/uit toets*

*Monitor uitzetten: in rust de deuropener toets 2 seconden indrukken (lampje uit)
Monitor weer aanzetten: kort indrukken (lampje aan)

h Schuifje helderheid (onderzijde).

j Schuifje contrast of **kleur** (onderzijde).

k Kronkelsnoer met RJ connectoren.

WERKINGSOMSCHRIJVING

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt** en zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de bezoeker toegang te verlenen **zonder een gesprek aan te gaan** druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g** de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft nu max. **1½ minuut** gesprekstijd.

Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op openertoets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel, tevens zal er geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond het signaal hoorbaar zijn.**

Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd):

Druk op toets **f** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn te hoeven opnemen.

U kunt alleen kijken. Spreken/luisteren en deur openen is niet mogelijk!

Helderheid en contrast/kleur afregelen:

U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast/de kleur met schuifje **j**.

De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.