

## FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN



**a** Deuropener toets.

**b** Extra schakeltoets (mits in gebruik).

**d** Volumeregelaar van het signaal/toestel uit  
Omhoog = maximaal volume  
Midden = gemiddeld volume  
Omlaag = geen signaal (= niet bereikbaar)

**c** Telefoonhoorn

**e** Kronkelsnoer met RJ-connectoren

### WERKINGSOMSCHRIJVING

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct 5 seconden lang (3 x) het oproepsignaal. Na deze 5 seconden stopt het signaal en heeft u 40 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en zult u bij opnemen van de hoorn niets horen.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **c** op. U heeft max. 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is het telefoontoestel weer in rust.

Binnen de 1½ minuut gesprekstijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op openertoets **a** te drukken.

Wanneer de etagebel is aangesloten u hoort een signaal dat anders klinkt dan die vanaf het paneel bij de entree. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond het signaal hoorbaar zijn.

Volume van het signaal instellen/toestel uitzetten:

U kunt het volume van het signaal in twee stappen afregelen. Tevens kunt u het toestel geheel uitzetten. Het schuifje **d** daarvoor zit rechts naast de hoorn.

Omlaag is geen besignaal (= niet bereikbaar vanaf hoofdentree, voordeurbel werkt wel).

In het midden is een gemiddeld volume en omhoog is een maximaal volume.