



Kit Soul



2-draads G2+ systeem Met monitor Art 4 Lite



Cód. 50122625

TS5110 ART 4 LITE NL REV.0122

INHOUD

Inhoud	2
BELANGRIJK VOOR DEZE HANDLEIDING	2
Aanbevelingen	3
Werking van het systeem	3
FA-G2+/LITE voeding	4
Beschrijving	4
Installatie	4
Buitendeurpaneel Soul -4.3/LITE	5 tot 7
Beschrijving	5
Installatie	b
Adrisiuriconnectoren	0
Audio volume instellen	7
Art 4 ITF/G2+ monitor	8 tot 23
Reschriiving	
Installatie	
Installatie aansluitklemmen	
Configuratie dip-schakelaars	9
Hoofd menu	10
Instellingen menu	11 tot 13
Oproepscherm	14
Communicatie scherm	15
Beeld en volume instellingen	16 tot 18
Vertraagd 'niet storen' menu	19 tot 21
Intercom menu	22 tot 23
Installatie schema's	24 tot 27
Kabel diameter en afstanden	24
Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor	24
Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor	24
Een woning met max twee buitendeurpanelen en tot max vier monitoren in doorlus	25
Een woning met max twee buitendeurpanelen en tot max vier monitoren met splitters	
Deuropener aansluiten	
Aansluiten extra relais op uitgang	
Externe deuropenerknop deurpaneel	
Externe CCTV camera aansiuiten	
Speciale codes	
Reinigen monitor	30
Reinigen deurpaneel	30
Notities	31
Conformiteit	32

BELANGRIJK VOOR DEZE HANDLEIDING

- Deze handleiding beschrijft het nieuwe menu (met witte achtergrond) van de ART 4 LITE G2+ monitor met versie V.04 en later.
- ART 4 LITE G2+ monitoren met versie V.03 en eerder verwijzen naar de beknopte handleiding die bij de betreffende monitor is geleverd.

AANBEVELINGEN

- Gebruik bij voorkeur de Golmar RAP-GTWIN / HF kabel (2x1mm²) voor de beste prestaties.

- De kabels moeten minimaal 40cm verwijdert zijn van andere installaties of kabels.
- Aanpassing in de installatie dienen, spanningsloos te gebeuren.
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door gecertificeerde installateurs te gebeuren.
- -Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.

WERKING VAN HET SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen moet de bezoeker op de bijbehorende beldrukker drukken: een hoorbare toon geeft aan dat de oproep wordt gedaan en de LED 🖨 op het deurpaneel gaat branden. Op dit moment ontvangt (ontvangen) de monitor(en) van het appartement de oproep.
- In systemen met twee buitendeurpanelen wordt het andere buitendeurpaneel automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led 🖑 licht op.
- Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op de hoofdmonitor (en eventuele slave 1) zonder dat de bezoeker dit merkt, het pictogram So op het scherm knippert groen. Als men het beeld op de slave monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op een van de verborgen toetsen (op de oriëntatiepunten voor blinden) van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de LED So van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.
- Om communicatie tot stand te brengen, druk op de verborgen toets onder het hoorn pictogram S op het scherm. De LED () op het buitendeurpaneel gaat branden. De communicatie duurt 90 seconden of totdat op de verborgen toets onder het liggende hoorn pictogram op het scherm wordt gedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, gaat de LED () van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.
- Om de hoofddeur \bigcirc te openen of het tweede relais \bigcirc van het buitendeurpaneel te activeren , druk op de verborgen toets onder het overeenkomstige pictogram op het scherm. Een enkele druk activeert de deuropener of tweede relais gedurende 3 seconden en de LED \boxdot op het buitendeurpaneel licht op

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 8 tot 23.

FA-G2+/LITE VOEDING

Beschrijving



Installatie

- De installatie en aanpassing van de voedingsdraden moet worden uitgevoerd door een erkende installateur en bij uitschakeling van de elektrische voeding.
- Installeer de voeding in een droge, beschermde en geventileerde ruimte. Blokkeer in geen geval de ventilatieroosters. Gebruik een DIN 46277-geleiding voor bevestiging (4 elementen).
- Vergeet niet dat de huidige voorschriften vereisen dat de stroomvoorziening wordt beschermd door middel van een groepenkast automaat en/of aardlekschakelaar.
- Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de beschermkap niet verwijderen zonder eerst de stroomtoevoer te ontkoppelen. Plaats deze terug zodra alle verbindingen aangesloten zijn.

Sluit de kabels aan op de bedradingconnectors volgens de aanwijzingen in de installatie schema's.



BUITENDEURPANEEL SOUL-4.3/LITE

Beschrijving







- A. Systeem status iconen:

 ⁽²⁾ Oproep is bezig.

 ⁽³⁾ In communicatie.

 ⁽⁴⁾ Deuropener geactiveerd.
 - Systeem is bezet.
- **B.** Systeem status LED's.
- C. Licht sensor.
- D. Ondersteunende LED's voor in de nacht.
- E. Bescherm venster van polycarbonaat.
- F. Naamkaarthouder.
- G. Luidspreker rooster.
- H. Kleuren camera.
- I. Beldrukker.
- J. Microfoongat.
- K. Bevestigingsschroef.
- L. Naamkaarthouder verlichtingsmodule.
- M. Muur bevestigingsgat (x3). Draai de bevestigingsschroeven niet te vast.
- N. Afdichtingspakking voor verlichtingsmodule.
- **O.** Aansluitconnectoren.
- P. Kabelwartel afdichting.
- **Q.** Verlichtingsmodule connector.
- R. Configuratie dip-schakelaars.
- S. Audio volume instelpotmeter.
- T. Geen functie.

BUITENDEURPANEEL SOUL-4.3/LITE

Installatie

- Het deurpaneel is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende weersinvloeden. We raden u echter aan extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de levensduur ervan te verlengen, bijvoorbeeld om het in een beschermde omgeving te plaatsen.
- Voor een optimale beeldkwaliteit, vermijd tegenlicht veroorzaakt door lichtbronnen (zon, lantaarnpalen, ...).Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.
- 1. Zet de bovenkant van de sjabloon op een hoogte van 1,65 m en maak drie gaten van 6 mm op de aangegeven punten. Plaats de meegeleverde pluggen.
- 2. Verwijder de metalen voorkant van het buitendeurpaneel door de schroef aan de onderkant los te draaien met de inbussleutel die is meegeleverd. Aan de achterkant van de kap vindt u het label voor de naamhouder.
- 3. Verwijder de schroeven waarmee naamkader is bevestigd en leid de installatiekabels door de kabel afdichting.
- 4. Bevestig het buitendeurpaneel aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
- 5. Sluit de kabels aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatie schema.
- Voordat u de verlichtingsmodule aansluit en het deurpaneel sluit, voert u de nodige aanpassingen uit (aanpassen van het audio volume, ...), zoals aangegeven in deze handleiding. Zorg ervoor dat de afdichting van de verlichtingsmodule correct is geplaatst.

Aansluitconnectoren (O)

Voor een eenvoudige installatie zijn de bedradingsconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld kunnen ze in hun positie worden geplaatst.



BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd) CV-, CV+: 12Vd.c. deuropener uitgang (270mA maximaal).

Advies: Altijd een TBR 12V met TF104 en Cv14 toepassen voor een juiste werking!

AP+, AP-: externe deuropener drukknop aansluiting.

- Opmerking: Voor een correcte werking moet de monitor met adres 1 op de bus zijn aangesloten.
- BELANGRIJK: Bij installaties met 2 buitendeurpanelen en de AP-activeringsknop aangesloten op beide panelen, moet een van de panelen een AC-deuropener (in plaats van een DC-deuropener) aangesloten hebben via een SAR-12/24 relaismodule en een TF-104 transformator, (zie pagina 24, 25 en 26)
- C, NA: Potentiaal vrij contact (6A/24V maximaal).
- GND, CCTV: externe analoge camera-ingang.

BUITENDEURPANEEL SOUL-4.3/LITE

Configuratie dip-schakelaars (R)

Configuratiewijzigingen moeten worden aangebracht als de apparatuur is uitgeschakeld. Als ze worden uitgevoerd terwijl de apparatuur is ingeschakeld, ontkoppel deze dan gedurende 10 seconden na elke wijziging.

Alle schakelaars zijn af fabriek in de UIT-stand gezet.



Woning 1

Switch 1. Bepaalt welk deurpaneel het is. Switch 2, moet op UIT blijven staan.

Switch 3 en 4, moeten op UIT staan.

Audio volume instellen

Als na het opstarten van het systeem het audiovolume van het buitendeurpaneel niet goed is, gebruik dan de instelpotentiometer (S). Deze regeling verandert het audioniveau van de communicatie en van de bevestigingstonen.



Beschrijving



- A. Luidspreker.
- **B.** Functietoetsen, toegang en selectie van menufuncties.

De functie van elke toets wordt weergegeven in het beeldscherm met een pictogram boven elke toets (zie pagina 10 tot 23).

- * G-Toets voor snelle toegang (monitor in rust):
 - Met de speciale code '0441' al geactiveerd (Automatische deuropening) op de monitor (zie pag. 28-29), druk voor 1 sec. op deze toets om de functie te activeren/deactiveren.
 - - (Dokter modus) is geactiveerd.
 - C. Monitor status-LED:

Continu geel: inactief zonder melding.

Continu rood: modus "Niet storen" geactiveerd.

- D. 4.3" TFT kleuren scherm.
- E. Intern gebruik.
- F. Microfoon.
- **G.** Oriëntatiepunten voor blinden en slechtziende. <u>Oproep/Communicatie:</u>
 - Op dit oriëntatiepunt bevindt zich de toets "aannemen / beëindigen communicatie".
 - Op dit oriëntatiepunt bevindt zich de toets "Deur openen".
- H. Bevestigingsgaten voor montageplaat (x4).
- I. Configuratie dip-schakelaars.
- J. Aansluitconnectoren.

Installatie

Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffige ruimtes of ruimtes met veel rook.

Gebruik het sjabloon welke bij het product is geleverd voor een eenvoudige installatie. Of teken zelf af.

- 1. Zet de bovenkant van het sjabloon of buitendeurpaneelen plaats deze op een hoogte van 1,65 m.
- 2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij de gebruikte inbouwdoos en bevestig de montageplaat. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
- 3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de
 - configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
 - 4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de
 - sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (J)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze in hun positie.

0	\square	SA	
0	\square	GND	₄[<u>→</u> □□⊇]]⊧
0	\square	HZ	
0	M	HZ	ų∘∎⊐µ° ą⊳⊡⊃⊉
0	Ĩ	BUS	╡╎╖ <u>┏</u> ╴╟ ╡╎╖ <u>┏</u> ╴╟
0	٣	BUS	╡─∎ ╡∞⋿ ₽

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage beldrukker.

Sluit deze alleen aan op de master monitor. Het ontvangen signaal wordt via de BUS naar de slave monitoren gestuurd.

Opmerking: Bedieningsmodus HZ-beldrukker: deze geeft een oproeptoon en activeert de uitgang van de extra gong met de monitor in stand-by, tijdens een oproep, communicatie (HZ-toon met lager volume), intercom en in de modus "niet storen".

Configuratie dip-schakelaars (I)

Dip-schakelaars 1 tot 7.

Hiermee stel je het adres van de monitor in welke overeenkomt met de beldrukker van het paneel. <u>dip-schakelaars 2 tot 7 moeten UIT blijven.</u>



Dip-schakelaar 8.

Activeert de eindweerstand in de AAN-stand. Activeer deze op die monitoren waar de bus kabel eindigt. Schakel deze UIT alleen op de tussenliggende monitoren.

Opmerking: Om te bepalen of de monitor master of slave moet zijn, dient de corresponderende code ingesteld te worden:

"0550" Master (fabrieksinstelling), "0551" Slave 1, "0552" Slave 2 of "0553" Slave 3, (zie pagina's 28-29).

Elke woning mag maar één master monitor hebben.

Hoofd menu



Als het apparaat in stand-by staat (scherm uit), drukt u op een van de monitorknoppen om het hoofdmenu te openen. Druk vervolgens op de knop die zich net onder het bijbehorende pictogram bevindt. De monitor gaat na 20 seconden zonder activiteit weer in de stand-by stand.



Druk op de toets onder het pictogram oool om de systeeminstellingen te wijzigen (zie pagina 11 tot 13).



Niet actief Actief

Als de modus "Niet storen" is gedeactiveerd, krijgt u met één seconde drukken toegang tot het menu, zodat u een tijdsperiode voor de modus "Niet storen" kunt instellen (zie pagina's 19 tot 20) en een tijdsduur van de modus "Automatische deuropening" /Dokters modus (zie pagina 20 t/m 21).



Druk op de toets onder het pictogram $[2^{\circ}]$ om het intercommenu te openen met andere monitoren in de zelfde woning (zie pagina 22 tot 23).

Druk op de onderstaande toets om de "trapverlichting" te activeren (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules vereist).

Druk op de toets onder het pictogram om de video van het buitendeurpaneel weer te geven. Opmerking: Hiermee kunt u overschakelen naar de camera aangesloten op het buitendeurpaneel en de audio van het overeenkomstige deurpaneel activeren en de deur openen (zie pagina 14).

Instellingen menu

000

Druk op de toets onder het pictogram oool voor het toegangsscherm voor het instellingen menu.





Druk vervolgens op het onderstaande pictogram om naar het instellingenmenu te gaan. Als u naar het hoofdmenu wilt terugkeren, drukt u op de toets onder het pictogram .



Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 en hoger bij de ART 4 LITE G2+ monitoren.

11

Terugkeren naar hoofdmenu: Druk op

onderstaande toets 6 om terug te keren naar

Vervolg van voorgaande pagina.

het hoofdmenu.

INSTELLINGENMENU



Het scherm 'Over' geeft informatie over de monitor, zoals de softwareversie, het adres en of het master of slave is (M, S1, S2 of S3). Hiermee kunnen bijgewerkte versies van de handleiding worden gedownload naar een mobiel of tablet, waarvoor een QR-codescanner-app moet zijn geïnstalleerd. Hiermee kan de monitor worden hersteld naar de fabrieksinstellingen, zoals melodieën, belvolume, enz.

Druk op de onderstaande toets om terug te keren naar het instellingenmenu.



Om de monitor terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, drukt u op de toets onder het pictogram om naar het resetmenu te gaan en drukt u vervolgens op het onderstaande pictogram om deze functie uit te voeren. Druk op de onderstaande toets



()

Ż

Druk op de onderstaande toets 🔄 om terug te keren naar het instellingenmenu.

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 en hoger bij de ART 4 LITE G2+ monitoren. Naar volgende pagina

Vervolg van voorgaande pagina.

INSTELLINGENMENU

```
8
```

Selecteer melodie en het belvolume: Druk op de onderstaande toets \underline{b}_{\exists} om naar het instellingenscherm te gaan. Om de oorsprong van de oproepen te identificeren wanneer u niet voor de monitor zit, selecteert u verschillende melodieën en het gewenste oproepvolume. Ga naar de optie die u wilt wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen $\overline{\Box}_{\downarrow}/[\Delta]$ te drukken en druk vervolgens op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen $\overline{\Box}_{\downarrow}/[\Delta]$ melodieën en het gewenste belvolume te selecteren. Druk op de toets onder het pictogram $\underline{\Box}_{\downarrow}$ om terug te keren naar het instellingenmenu.

Belangrijk: Deurpanelen 🖳 & 🖳 zijn niet van toepassing bij de KIT S5110 ART4 LITE.





Druk op de onderstaande toets 🔐 om terug te keren naar het hoofdmenu.



OPROEPSCHERM



Dit scherm wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt of op de toets onder het pictogram 😒 van het hoofdmenu drukt. Tijdens een oproep is het pictogram 😒 dat op het scherm wordt weergegeven groen (tijdens het oproepproces). Linksboven in het scherm wordt de bron van de afbeelding weergegeven. Het gesprek duurt 45 seconden.



Beëindig de oproeptoon op de monitor.

Druk op de toets onder pictogram go om de "trappenhuis verlichting" te activeren (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules zijn nodig). Opmerking: Wordt weergegeven op het scherm tijdens een oproep of communicatie proces als de functie wijzigen bron van het beeld niet is geactiveerd, in plaats daarvan zal het pictogram geo op het scherm worden weergegeven.



Druk 3 seconden op de toets onder pictogram $\boxed{\bigcirc}_{2}$ om toegang te krijgen tot het beeld en oproeptoon en volume instellingen van de monitor. Selecteer de optie die moet worden gewijzigd door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken $\boxed{\bigcirc}_{1}$ / $\boxed{\bigcirc}_{1}$, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken $\boxed{\bigcirc}_{1}$ / $\boxed{\bigcirc}_{1}$, en bevestig de aangebrachte wijzigingen door op de toets onder pictogram $\boxed{\bigcirc}_{1}$ te drukken, (zie pag. 16 tot 18).

Druk op de toets onder pictogram e om de bron van het beeld te wijzigen zodra het systeem meer dan één deurpaneel heeft of een externe camera heeft aangesloten en het display is geactiveerd (zie pag. 23 t/m 26). Het is mogelijk om de wijziging door te voeren tijdens weergave-, oproep- en communicatieprocessen.

Druk op de toets onder het pictogram som respectievelijk de audiocommunicatie met het weergegeven deurpaneel te starten of te beëindigen. Een gesprek heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is beëindigd, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram en om de deuropener (of apparaat aangesloten op relais 1-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, zie pag. 28 t/m 29).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram be deuropener (of apparaat aangesloten op relais 2-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, zie pag. 28 t/m 29).

COMMUNICATIE SCHERM



Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatieproces. Tijdens het gesprek is het pictogram 🔄 dat op het scherm wordt weergegeven groen. Linksboven in het scherm wordt de bron van de afbeelding weergegeven. De communicatie heeft een duur van 90 seconden.



Druk op de toets onder pictogram \bigcirc_{0} om de "trapverlichting" te activeren (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules vereist). Opmerking: Wordt weergegeven op het scherm tijdens een oproep of communicatieproces als de functie om de bron van het beeld te wijzigen niet is geactiveerd, in plaats daarvan wordt het pictogram \fbox op het scherm weer te geven.

Druk 3 seconden op de toets onder het pictogram □ om toegang te krijgen tot het beeld en de monitor in het instellingenmenu voor het communicatie volume. Selecteer de optie die moet worden gewijzigd door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen □ [/[]] (□] te drukken, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen te drukken overeenkomstig de pictogrammen □ []] (□] en valideer de aangebrachte wijzigingen door op de toets onder pictogram □ [] te drukken,(zie pag. 16 t/m 18).

Druk op de toets onder pictogram i om de bron van het beeld te wijzigen indien het systeem meer dan één deurpaneel heeft of een externe camera heeft aangesloten en het display is geactiveerd (zie pag. 28 t/m 29). Het is mogelijk om de wijziging door te voeren tijdens weergave-, oproep- en communicatieprocessen.

Druk op de toets onder het pictogram S/ com respectievelijk de audiocommunicatie met het weergegeven deurpaneel te starten of te beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is beëindigd, wordt het scherm uitgeschakeld.

Druk op de toets onder het pictogram Cm om de deuropener (of apparaat aangesloten op de relais 1uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, zie pag. 28 t/m 29).

Druk op de toets onder het pictogram em om de deuropener (of apparaat aangesloten op de relais 2uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, zie pag. 28 t/m 29).

BEELD EN COMMUNICATIE INSTELLINGEN

Druk tijdens een oproepproces (**scherm A**) of tijdens een communicatieproces (**scherm B**) gedurende 3 seconden op de toets onder pictogram and toegang te krijgen tot het beeld en de monitor in het instellingenmenu voor oproep-/communicatievolume.



Het volgende menu voor de helderheid wordt dan weergegeven. Stel het gewenste niveau in door op de toetsen onder de pictogrammen [] / [] te drukken. Druk op de toets onder het pictogram [] om toegang te krijgen tot de contrastregeling. Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram [].



Vervolg van voorgaande pagina.

BEELD EN COMMUNICATIE INSTELLINGEN

Het volgende menu voor contrastregeling wordt dan weergegeven. Stel het gewenste niveau in door op de toetsen onder de pictogrammen — / ♣ te drukken. Druk op toets onder pictogram ▶ om toegang te krijgen tot de kleurregeling. Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram .



Het volgende menu voor kleurregeling wordt dan weergegeven. Stel het gewenste niveau in door op de toetsen onder de pictogrammen []/[] te drukken. Om toegang te krijgen tot de oproeptoon en communicatie volumeregeling, drukt u de toets onder het pictogram []. Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram [].



Vervolg van voorgaande pagina.

BEELD EN COMMUNICATIE INSTELLINGEN

Het volgende (**scherm A**) voor oproeptoon volume of (**scherm B**) voor communicatie volume wordt dan weergegeven. Stel het gewenste niveau in door op de toetsen onder de pictogrammen \Box_{i} / \Box_{i} te drukken. Om terug te keren naar de helderheidsregeling (carrouselmodus), drukt u op de toets onder het pictogram \Box_{i} .



Scherm B Communicatie volume instellingen



Om het instellingenmenu voor beeld en oproepen/communicatie te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram $\boxed{\triangleleft}$.

<u>Scherm B</u>



Ϊſ

2

MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS

Instellingen 'Niet storen'-modus: Als het apparaat in stand-by staat (scherm uitgeschakeld), drukt u op een van de knoppen van de monitor om het hoofdmenu te openen. Druk op de toets onder pictogram [] om naar het instellingenscherm te gaan.





Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 en hoger bij de ART 4 LITE G2+ monitoren. Naar volgende pagina

Vervolg van voorgaande pagina.

MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS

 \bigcirc

Druk op de toets onder pictogram from om terug te keren naar het hoofdmenu. Als de 'Niet storen'modus is ingeschakeld (zie pagina's 19 tot 20), wordt het pictogram keren en gaat de status-LED van de monitor branden (rode kleur).



Deze functie wordt niet gebruikt. (Fabrieksinstelling is deze functie gedeactiveerd).

"<u>Automatische deuropening</u>": Deze selectie is zichtbaar in het instellingenmenu "Niet storen" waarbij de speciale code '0441' (Doktermodus) al is ingevoerd in de monitor voor automatische deuropening \bigcirc_{1}° (zie speciale codes pag. 28 t/m 29). Opmerking: In stand-by monitor kunt u het menu ook openen door op de toets \bigcirc_{1}° (knipperend in witte kleur) op de monitor te drukken.



Optie selectie scherm

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 en hoger bij de ART 4 LITE G2+ monitoren. Naar volgende pagina

Vervolg van voorgaande pagina.

 \bigcirc

MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS

Om een tijdsperiode in te stellen voor de automatische deuropeningsmodus C[∞]¹ (na 3 seconden na het ontvangen van een oproep van het deurpaneel), ga naar de optie met het pictogram onder pictogram of of te drukken en selecteer de optie door op de toets onder pictogram te drukken. Vervolgens kunt u een tijdsperiode instellen (van 00h & 01 minuut tot 23h & 59 minuten) voor de modus 'Automatische deuropening', door op de toets onder pictogram valideer de aangebrachte wijzigingen door op de toets onder pictogram 'te drukken.







ART 4 LITE/G2+ MONITOR

Intercom menu

Als het apparaat in de stand-bymodus staat (scherm uit), drukt u op een van de toetsen op de monitor om het hoofdmenu te openen. Druk vervolgens op de toets onder het pictogram *g* om toegang te krijgen tot het intercom menu. Vanuit dit menu kunt u andere monitor(en) in uw appartement oproepen (interne intercom).

Als tijdens het intercomproces met een andere monitor een oproep wordt ontvangen van het deurpaneel, wordt het intercomproces beëindigd en wordt de oproep van het deurpaneel ontvangen op de bijbehorende monitor. Druk op de toets onder pictogram for om terug te keren naar het hoofdmenu.



Om een interne intercomoproep te doen (naar een andere monitor(en) in hetzelfde appartement), drukt u op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen $[\nabla_{\cdot}]/[\Delta_{\cdot}]$ om de te bellen monitor te selecteren, drukt u op de toets onder het pictogram $[\nabla_{\cdot}]$ om te bellen. Opmerking: De selectie $[\mathbb{R}_{n}]$: wordt niet gebruikt bij de KIT S5110 ART4 LITE.



Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 en hoger bij de ART 4 LITE G2+ monitoren. Naar volgende pagina

Vervolg van voorgaande pagina. **ART 4 LITE/G2+ MONITOR**

Intercom menu

De bellende monitor laat een bevestigingsmelodie horen en geeft de gebelde monitor en de beschikbare gesprekstijd aan, als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de toets onder het pictogram com terug te keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets onder het pictogram com terug te keren naar het intercommenu. De monitor die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie horen en op het scherm van de monitor verschijnt de monitor die de oproep doet en de tijd die beschikbaar is om de oproep te beantwoorden, druk op de toets onder het pictogram 🔊 om de communicatie tot stand te brengen en druk op de toets onder het pictogram pro om de communicatie beëindigen. Let op: Informatie over de monitor zelf met het adres Master, Slave 1 t/m Slave 3 van de monitor vindt u in het menu 'Over', (zie pagina 12).



Afstanden en diameters

- Maximaal 1 woning.
- Maximaal 4 monitoren in één woning.
- Maximaal 4 woningen parallel (doorgelust).
- Maximaal 2 buitendeurpanelen.

Type kabel	A	В	С
2 x 0,75mm² (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m

- A. Afstand tussen voeding en verste buitendeurpaneel.
- B. Afstand tussen de voeding en de verste monitor (of splitter).
- C. Afstand tussen de splitter en de verste monitor aangesloten op een van de uitgangen.
- (*). Gebruik twee getwiste paren voor elke buslijn.

Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor



(*) Fabrieksinstelling

Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor





Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren parallel



(1)Opmerking: zie pagina 28 en 29 om de monitor als master of slave in te stellen (*) Fabrieksinstelling

Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren met splitter



(1)Opmerking: zie pagina 28 en 29 om de monitor als master of slave in te stellen (*) Fabrieksinstelling

Deuropener aansluitingen

Het schema toont de aansluiting van een 12Vd.c. deuropener, met een maximaal verbruik van 270mA. Het gebruik van de modellen Golmar CV-14 / DC, CV-24 / DC, CV-14P / UNI of CV-24P / UNI wordt aanbevolen. Activering gebeurt door op het pictogram

De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 28 en 29). Gebruik bij voorkeur altijd een TBR-12V en HDR-30-12 voor de deuropener.



Als de deuropener die toegepast wordt een AC (wisselspanning) deuropener is, gebruikt dan een relais en een transformator die geschikt zijn voor de deuropener. Het voorbeeld toont een Golmar SAR-12/24-relais en een TF-104 voeding (12Va.c./1.5A).



<u>BELANGRIJK:</u> Bij installaties met 2 toegangspanelen en de externe AP-activeringsknop aangesloten op beide panelen (zie pagina 26), moet op een van de panelen de AC-deuropener aangesloten worden (in plaats van een DC-deurslotontgrendeling).

Aansluiting apparaat op relais uitgang

Het schema toont als voorbeeld de aansluiting van een tweede AC-deuropener. Het relais kan belastingen van 6A bij 24V schakelen. Activering gebeurt via het pictogram 🕞 .

De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 28 en 29).



Externe deuropenerknop bij de uitgang

Met de Externe deuropener-knop kunt u de ontgrendeling separaat activeren van de deuropener aangesloten tussen de CV- en CV + (standaard) of de relaisuitgang (zie pagina 28 en 29). De vertragingstijd voor activering is 3 seconden, het is mogelijk om deze tussen 0,5 en 10 seconden in te stellen (zie pagina 28 en 29).



<u>BELANGRIJK:</u> Bij installaties met 2 toegangspanelen en de externe AP-activeringsknop aangesloten op beide panelen (zie pagina 24, 25 en 26), moet op een van de panelen de AC-deuropener aangesloten worden in combinatie met een SAR-12/24 en TF-104 (in plaats van een DC-deurslotontgrendeling).

Externe CCTV camera aansluiten

Het is mogelijk om een Golmar "AHD4-3601x" analoge CCTV-camera aan te sluiten op een buitendeurpaneel, die kunnen worden bekeken (zie pagina 28 tot 29) vanaf de monitor. De camera moet een eigen voeding "PSU-121" hebben.



Etage beldrukker aansluiting

Om de oproep te ontvangen, sluit u de deurknop bij de voordeur alleen aan op de hoofdmonitor. Het ontvangen signaal wordt vervolgens naar de slave monitoren van hetzelfde appartement gestuurd (zie opmerking "HZ" op pagina 9).



SPECIALE CODES

De activering van sommige functies, evenals de wijzigingen van enkele fabrieksinstellingen, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet het installateursmenu worden geopend vanaf de monitor. Ga naar het "Over" -scherm van het instellingenmenu (pagina 12) en druk vijf keer achter elkaar op de monitortoets ▽.

Scherm "Over"



- Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. Druk op de toets onder het pictogram $[\begin{aligned} \begin{aligned} \begin{align$
- Wanneer de parameter van een buitendeurpaneel wordt gewijzigd, treedt het effect op alle buitendeurpanelen op. De parameters die op één monitor zijn gewijzigd, hebben geen invloed op de rest van de monitoren.

Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het scherm 'Over'.



Scherm "Speciale codes"

Vervolg van vorige pagina. SPECIALE CODES

<u>Video weergaven beschikbaar in de monitor (alleen op de hoofd monitor instellen).</u>				
	<u>Zichtbaar</u>	Niet zichtbaar	Fabrieksinstelling	
Deurpaneel 1	0111	0110	0111	
Deurpaneel 2	0121	0120	0120	
Camera 1	0141	0140	0140	
Camera 2	0181	0180	0180	
Configureer de mon	itor als master, slave 1, sla	ave 2 of slave 3:		
<u>Master</u>	Slave 1	Slave 2	Slave 3	Fabrieksinstelling
0550	0551	0552	0553	0550 (master)
Automatische deuro	pener activeren bij oproe	p naar monitor (all	<u>een op de hoofd monitor ins</u>	<u>tellen).</u>
	<u>Activeren</u>	Deactiveren	Fabrieksinstelling	
	0441	0440	0440	
Het beeld niet weerg	even op de monitor wann	neer u een oproep o	ontvangt van het paneel wan	<u>neer de monitor in de modus</u>
"niet storen" staat	<u>.</u>			
	Niet laten zien	Laten zien	<u>Fabrieksinstelling</u>	
	0481	0480	0480 (beeld weergeven	ı).
Schakel het hoofdme	enupictogram 💿 in/uit	op alle monitoren	in de wonina.	
	Inschakelen	Uitschakelen	Fabrieksinstelling	
	0541	0540	0541 (ingeschakeld)	
Uitgang activeringst	tiiden (deurpaneel 1), (All	een instellen op de	hoofdmonitor)	
ongang aotroningo			Fabrieksinstelling	
Deuropener	Van 0200 (0.5s) tot 0219	P(10s)0205(3s)	<u>i abrietenietening</u>	
Relais	Van 0300 (0.5s) tot 0319	P(10s)0305(3s)		
Configuratie van de	externe deuropen knop (o	deurpaneel 1), (Alle	en instellen op de hoofdmo	nitor).
<u></u>	<u></u>	<u></u>	Fabrieksinstelling	
Vertraging	Van 0400 (0.5s) tot 0419	9 (10s)0403 (2s)	·	
Uitgang	0430 (deuropener) of 04	131 (relais)	0430 (deuropener)	
Uitgang activerings	tijden (deurpaneel 2). (All	een instellen op de	hoofdmonitor).	
	* * * * * * *	•	Fabrieksinstelling	
Deuropener	Van 1200 (0,5s) tot 1219	9(10s)1205(3s)		
Relais	Van 1300 (0,5s) tot 1319	9 (10s)1305 (3s)		
Configuratie van de	externe deuropen knop (d	deurpaneel 2). (Alle	en instellen op de hoofdmo	nitor).
-			Fabrieksinstelling	
Vertraging	Van 1400 (0,5s) tot 1419	9(10s)1403(2s)		
Uitgang	1430 (deuropener) of 14	431 (relé)1430 (deur	opener)	
Verlichtingsleds vo	or nachtzicht (deurpanee	el 1), tijdens een o	proep of communicatiepro	oces. (Alleen instellen op de
hoofdmonitor).				
<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	Fabrieksinstelling	
0450	0451	0452	0450 (automatisch).	
Verlichtingsleds voe hoofdmonitor).	or nachtzicht (deurpanee	<u>el 2), tijdens een c</u>	proep of communicatiepro	oces. (Alleen instellen op de
Automatisch	Altijd AAN	Altijd UIT	Fabrieksinstelling	
1450	1451	1452	1450 (automatisch).	
Akoestische bevest	iging activeren / deactive	ren (deurpaneel 1).	(Alleen instellen op de hoof	dmonitor).
	Activeren	Deactiveren	Fabrieksinstelling	<u> </u>
	1701	1700	1701	
Akoestische bevest	iging activeren / deactive	ren (deurpaneel 2).	(Alleen instellen op de hoof	dmonitor).
	Activeren	Deactiveren	Fabrieksinstelling	
	2701	2700	2701	
Om het activeren van	licht aan in te stellen van	1 tot 99 seconden	(SAR-G2+ Relais). (Alleen in	stellen op de hoofdmonitor).
			Fabrieksinstelling	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	Van 1801 (1s) tot 1899 (99s)	1803 (3s)	
Om het vertraging va	n licht aan in te stellen van	0 tot 99 seconden	(SAR-G2+ Relais). (Alleen in	stellen op de hoofdmonitor)
<u></u>			Fabrieksinstelling	
	Van 1900 (0s) tot 1999 (99s)	1900 (0s)	

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.



REINIGEN VAN HET BUITENDEURPANEEL

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op het buitendeurpaneel altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van het buitendeurpaneel een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.



NOTITIES		

CONFORMITEIT

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica 2014/35/CEE y la Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CEE .
This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety 2014/35/ECC and Electromagnetic Compatibility 2014/30/ECC .
NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.
NOTE: Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es www.golmar.es

GOLMAR S.A. C/ Silici, 13 08940- Cornellá de Llobregat SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis. Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.