

Funcieverklaring van de toetsen



- a** Zwart-wit beeldbuis of tft **kleur**scherm.
- b** Telefoonhoorn.
- j** Volumeregelaar van het signaal aan de zijkant van de monitor
Omhoog = maximaal volume
Midden = gemiddeld volume
Omlaag = minimaal volume
- d** Extra schakeltoets (mits in gebruik).
- e** Zelfoproep toets.
- f** Deuropener toets.
* (Nood)-oproep naar portiersmodule (zie beschrijving werking)
indien portiersmodule aanwezig.
- g** Schuifje helderheid (onderzijde).
- h** Schuifje contrast of **kleur** (onderzijde).
- i** Kronkelsnoer met RJ connectoren.

Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3x) het oproepsignaal. Indien de portiersmodule actief zal de oproep via de portier worden geplaatst.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt** en zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **f**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft max. **1½ minuut** gesprekstijd.

Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op openertoets **f** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel, tevens zal er geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond het signaal hoorbaar zijn.

Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd): Druk op toets **e** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn te hoeven opnemen. U kunt alleen kijken. Spreken/luisteren en deur openen is niet mogelijk!

Helderheid en contrast afregelen: U kunt de helderheid met schuifje **g** afregelen en het contrast met schuifje **h**. Bij kleurenmonitoren zijn de gemaakte instellingen tevens zichtbaar op het scherm. De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

Oproep naar portiersmodule, indien aanwezig: Neem de hoorn **b** van de monitor en druk 1 maal op de deuropenertoets **f**. Ter bevestiging klinkt er een signaal dat de oproep is geplaatst.

Noodoproep naar portiersmodule, indien aanwezig: Druk op de deuropenertoets **f** **ZONDER** de hoorn van de monitor te nemen. De portier krijgt een melding NOODOPROEP en uw huisnummer en/of naam in zijn scherm te zien.