



Verklaring van de toetsen etc



- a Kleuren beeldscherm met On Screen Display
- b Telefoonhoorn
- c Kronkelsnoer met RJ connectors
- 1 Niet in gebruik
- 2 Niet in gebruik
- 3 Cancel  toets
- 4 Deur openen 
 - + Beeldgeheugen oproepen 
 - + Beeldgeheugen doorzoeken (op) 
- 5 Beeldgeheugen doorzoeken (neer) 
- 6 Oproepsignaal mute 
 - + Alle opgeslagen beelden geheugen wissen 


De hier omschreven functiesymbolen verschijnen in het beeldscherm wanneer deze van toepassing zijn.

Werking




Als er aangebeld hoort klinkt de bel (max. 6 keer). Het belsignaal stopt u tussentijds door de mute toets **6** =  in te drukken. Het beeld blijft gewoon zichtbaar. Om de oproep **direct af te breken** drukt u op de cancel toets **3** = .


Deur openen zonder gesprek met de bezoeker: Laat de hoorn **b** hangen druk op toets **4** = . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden automatisch uit.

Sprekken met de bezoeker: Neem de hoorn **b** op en spreek met de bezoeker. Hang de hoorn weer terug als u klaar bent.

Deur openen tijdens een gesprek met de bezoeker: Druk op toets **4** = . Het sleuteltje knipper ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden automatisch uit. Hang de hoorn weer terug als u klaar bent.

Beeldgeheugen: In geval van één of meerdere gemiste oproepen worden foto's van bezoekers (max. ca. 80) automatisch in uw monitor opgeslagen. Is het geheugen vol dan worden de oudste foto's automatisch overschreven. Foto's kunnen eenvoudig gewist worden.

Het scherm flits af en toe: U heeft één of meerdere oproepen gemist. **Als de monitor in rust is** kunt u de foto's van de gemiste oproepen terugkijken. Druk daarvoor op toets **4** en daarna nogmaals op toets **4** = . Een foto van **de laatst aangebeld bezoeker** verschijnt op het scherm. Op en neer dor het beeldgeheugen kijken doet u met de toetsen **4** =  en **5** = .

Beeldgeheugen wissen: Door toets **6** =  gedurende 3 seconden in te drukken wist u **in één keer alle opgeslagen beelden**. Tijdens het indrukken van de toets zal een signaal hoorbaar zijn ten teken dat het geheugen is gewist.

Het loskoppelen en/of verplaatsen van de monitor mag in verband met garantiebepalingen alleen door daartoe gekwalificeerde personen gebeuren