



Functieverklaring van de toetsen



- a** Kleurenscherm.
- b** Telefoonhoorn.
- c** Aan/uit toets met daarboven rood ledje (ledje uit = niet bereikbaar).
- d** Extra schakeltoets (mits in gebruik).
- e** Extra schakeltoets (mits in gebruik).
- f** Zelfoproep toets.
- g** Deuropener toets.
- h** Schuifje helderheid (onderzijde).
Bij kleuren monitor weergave van de instellingen op het scherm zichtbaar
- j** Schuifje contrast of kleur (onderzijde).
Bij kleuren monitor weergave van de instellingen op het scherm zichtbaar
- k** Kronkelsnoer met RJ connectoren.

Beschrijving werking:

Als op uw beldrucker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct het oproepsignaal welke is ingesteld.

Na een aantal seconden stopt het signaal het beeld verschijnt direct na 1 seconde of na het ingestelde oproepsignaal indien dit is gewijzigd in het menu. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt** en zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft max. 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op openertoets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel, tevens zal er geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond het signaal hoorbaar zijn.

Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd): Druk op toets **f** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn te hoeven opnemen. U kunt alleen kijken. Spreken/luisteren en deur openen is niet mogelijk! Wordt niet ondersteund bij meerdere panelen.

Helderheid en contrast afregelen: U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast met schuifje **j**. Bij kleurenmonitoren zijn de gemaakte instellingen tevens zichtbaar op het scherm. De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

Voor het instellen van een ander oproep signaal of het volume van het oproep signaal verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van de Tekna Plus SE COLOR. Scan de QR-code om de uitgebreide handleiding te downloaden.