

# V6PLUS

## Monitor Tekna-HF Plus

### Functieverklaring van de toetsen



- a. 4.3" TFT kleuren beeldscherm
- b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
- c. Niet van toepassing
- d. Functie toetsen
- e. Microfoon
- f. Schuifje Helderheid
- g. Schuifje Kleur/Contrast
- h. Toets opnemen/beëindigen gesprek
- i. Monitor Status LED: Rood = nachtmodus (geen geluid)  
Geel/rood knipperen = gesprek tijdens nachtstand  
Groen = oproep  
Groen knipperen = tijdens gesprek  
Geel knipperen = Programmeerstand  
Groen knipperen = Dokersmodus
- j. Status LED : Rood = Status hoofddeur  
Rood knipperen = status tweede deur  
Uit = in rust  
Groen = tijdens oproep  
Groen = tijdens gesprek
- k. Status LED:
- l. Deuropenertoets

### Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct het oproepsignaal en verschijnt na ongeveer 1 á 2 seconden het videobeeld. Na een aantal seconden stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 45 seconden de tijd om het gesprek te beantwoorden door op toets **h** te drukken.

Na deze 45 seconden vervalst de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het aannemen van het gesprek heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreek-tijd of het voortijdig beëindigen zal de installatie weer in rust zijn.

**Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten;** druk op toets **h**, de installatie is in rust.

**Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten;** druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets **l**, druk vervolgens op toets **h**, de installatie is weer in rust.

**Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten;** U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.  
**Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Aanpassen volume oproeptoon: Scan de QR-Code



**Opmerking:** de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.