

Eindegebruikershandleiding: Monitor ART 1

Functieverklaring van de toetsen



Korte beschrijving van de werking:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een hoorbaar oproepsignaal. De oproep kan binnen 40 seconden beantwoord worden door op  te drukken, waarna er maximaal 1½ minuut gesprekstijd is. Indien de oproep niet binnen 45 seconden beantwoord wordt, vervalt de oproep. Na het verlopen van de tijd of bij het voortijdig ophangen door op  te drukken is de installatie weer in rust. De deur kan alleen geopend worden tijdens een oproep.

Bezoeker niet toelaten: Druk op toets  om de oproep te beëindigen. De toegangsdeur blijft gesloten.

Bezoeker wel toelaten: Druk kort (ca. 1 seconde) op toets . De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen. Verbreek de oproep door op toets  te drukken.

Wanneer er een tweede deurpaneel (2^{de} deur) is aangesloten, druk dan op "AUX". De 2^{de} deur zal nu ontgrendelen.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten : Indien de bezoeker op de etagebel drukt, klinkt er een oproepsignaal: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een oproep op de etagebel gedrukt, dan zal dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Aanpassen volume tijdens gesprek: Druk tijdens gesprek op toets  om de volume te regelen. De volume is in niveaus in te stellen (laag, gemiddeld, hoog).

Niet storen functie: Druk in de ruststand kort op toets  totdat het vierde niveau "Niet storen" is bereikt. Laag, gemiddeld, hoog en uit ("Niet storen").

Uitschakelen "Niet storen" functie: Druk in de ruststand kort op toets  (niveau: laag). Of nogmaals tot het gewenste geluidsniveau.

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN