

Funcieverklaring van de toetsen



- e** Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)
 - d** Deuropener toets (deuropener)
 - a** *Extra functietoets: speciale functies in rust intercomoproep naar toestel 3.
 - b** *Extra functietoets: activeren extra relais op deurpaneel portiers oproep, intercomoproep naar toestel 1.
 - c** *Extra functietoets: speciale functies intercomoproep naar toestel 2.
- * indien de doktersfunctie actief opent de deur automatisch na aanbellen van de bezoeker, instellen van de functietoetsen en aan/uit zetten doktersfunctie, zie de handleiding T-5924.
Vraag uw installateur deze instellingen te wijzigen indien gewenst!

c Telefoonhoorn

Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt **ongeveer** (1 x) het oproepsignaal welke is ingesteld. Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 45 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 45 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomosysteem weer in rust.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust. „Afhankelijk van de ingestelde tijd“

Wenst u de bezoeker niet toe te laten; hang de hoorn **c** weer terug, de installatie is weer in rust.

Wenst u de bezoeker wel toe te laten; druk **kort** (ca. 1 seconde) op toets **d**, hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Geavanceerde instellingen als: Oproepvolume, soort oproeptoon, doktersfunctie en instellen optietoetsen, zie hiervoor de uitgebreide handleiding van de T-5924.

Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.

*In de nachtmodus (niet storen) knippert de led **rood**. **Let op!** U bent dan niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!

Als de dokterfunctie is geactiveerd knippert de led **groen**. **Let op!** de deur wordt automatisch geopend en de oproep automatisch beëindigd.