

Funcieverklaring van de toetsen



- e** Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)
- a** Deuropener toets (deuropener 1)
- b** Extra functietoets (intercom oproep indien meerdere telefoons/monitoren aanwezig in hetzelfde appartement/woning) of deuropener 2 tijdens het gesprek.
- d** Volumeregelaar oproepsignaal in 3 stappen
Omhoog = maximaal
Midden = minimaal
* Naar beneden = **uit** (Geen oproeptoon!)

* indien de doktersfunctie actief en de volumeregelaar op uit opent de deur automatisch na aanbellen van de bezoeker. zie de handleiding T562 Gb2 NL voor instellen.

- c** Telefoonhoorn

Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt **ongeveer** (3 x) het oproepsignaal welke is ingesteld. Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomsysteem weer in rust.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.

Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten; hang de hoorn **c** weer terug, de installatie is weer in rust.

Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten; druk **kort** (ca. 1 seconde) op toets **a**, hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Volume van het oproepsignaal afregelen:

U kunt het volume van het oproepsignaal in drie stappen naar wens afregelen. Het schuifje **d** hiervoor zit aan de rechterzijde van het toestel.

Schuifje in de bovenste stand = maximaal oproepsignaal

Schuifje in het midden = minimaal oproepsignaal

* Schuifje naar onderen = oproepsignaal **geen geluid**. **Let op! U bent dan niet bereikbaar!**